EVOLUTION



1. DESCRIPCIÓN

El **PhaseLog** es un instrumento para monitoreo y protección de equipos eléctricos de instalaciones industriales, comerciales y residenciales.

Por intermedio del método de medición de voltaje True RMS*, el **PhaseLog** *etua* monitorea también, la calidad de la energía y protege cargas mono/bi/trifásicas contra: sub y sobrevoltaje, asimetría angular, asimetría modular, falta de fase e inversión en la secuencia de fases.

Con reloj de tiempo real y memoria interna (datalogger) almacena los valores de voltaje de cada fase de la red eléctrica en períodos de tiempo determinados por el usuario.

Utilizándose el software SITRAD®, todas las funciones del **PhaseLog** *ptue* son accedidas y alteradas vía internet, por el móvil o computadora, siendo posible la emisión de informes gráficos con el histórico de la instalación.

El **PhaseLog** *etcas* permite configurar el puerto de comunicación RS-485 para el protocolo MODBUS-RTU. Para obtener más información sobre los comandos implementados y la tabla de registro, comuniquese con Full Gauge Controls.

*True RMS: Valor real (eficaz verdadero) del voltaje, considerando incluso, la contribución generada por los ruidos de alta frecuencia existentes en la red (distorsión harmónica). Ese es el verdadero voltaje que está siendo percibido por la carga conectada (ejemplos: motor, compresor). A través de este método, es posible medir con exactitud el voltaje en cualquier forma de onda, mientras los métodos tradicionales lo miden correctamente apenas cuando posee una forma de onda sinusoidal perfecta.

2. APLICACIONES

Control de calidad de la energía
Protección de motores

Cuadros de distribución

Otros aparatos trifásicos

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Alimentación eléctrica	Phaselog E: 90~240Vac (50/60 Hz) Phaselog EL: 12Vdc/350mA ± 10%
Voltaje de control	90 a 600V (tensión de fase) 90 a 600V (tensión de línea)
Frecuencias de control	35 Hz a 80 Hz
Frecuencia de muestreo	7 Khz
Error (25°C)	<1% del fondo de escala
Resolución	1 Vac en todo el rango
Corriente Máxima	3A / 250Vac
Temperatura de operación	0 a 50°C
Humedad de operación	10 a 90% UR (sin condensación)
Tiempo mínimo p/ apertura del relé en caso de falla	1 segundo
Dimensiones	76 x 34 x 77 mm - 2,99" x 1,34" x 3,03" (AxAxP)
Dimensiones del recorte para fijación del instrumento	71 ± 0,5 x 29 ± 0,5 mm - 2,79"±0,02 x 1,14"±0,02

4. INDICACIONES Y TECLAS



5. INSTALACIÓN - CONEXIONES ELÉCTRICAS

Conexión 90 ~ 264V











ſſſĽ

LIMPIAR VALORES MÍN. Y MÁX.

6.2 Mapa de teclas facilitadas

Cuando el controlador esté mostrando las tensiones, las siguientes teclas sirven de acceso rápido para las siguientes funciones:

	Toque corto: Muestra las medidas.
	Toque corto: Muestra las tensiones mínima y máxima.
SET	Presionada 2 segundos: Será exhibido en secuencia en el display el día, mes, año, hora y minutos actuales.
🛆 у 🔽	Entra en la selección de funciones.

6.3 Operaciones básicas

6.3.1 Bloqueo de funciones

Por motivos de seguridad este controlador ofrece el recurso de bloqueo de funciones. Con esa configuración activada, los parámetros estarán protegidos contra alteraciones indebidas. Sin embargo, los mismos pueden ser vistos. En esta condición, al intentar alterar esos valores será exhibido el mensaje [\underline{D}] en pantalla. Para realizar el bloqueo de las funciones es necesario, primero, que el parámetro" $F \ge 1$] - Tiempo para bloqueo de funciones" esté configurado con el valor superior a 14 (abajo del valor 15, es exhibido [$\neg o$], que corresponde a no permitir el bloqueo de las funciones). Con la tecla **d** (toque corto), seleccione [\underline{D}], enseguida pulse **d** (toque corto), después mantenga oprimida la tecla **d** hasta que aparezca [\underline{D}]. Al soltar la tecla, aparecerá el mensaje [\underline{D}]. Para desbloquear, apague el controlador y vuelva a prenderlo con la tecla **d** oprimida. Mantenga la tecla oprimida hasta que aparezca el mensaje [\underline{D}]. Tras soltarla, el mensaje [\underline{D} F] será exhibido en pantalla.



6.3.2 Desactivación de las funciones de control

Con la desactivación de las funciones de control, el controlador pasa a operar apenas como un indicador de voltajes y el relé de salida permanece apagado.

La forma de operación de la desactivación de las funciones de control, depende de la configuración del parámetro " F 2 2 - Desactivación de las funciones de control":

n D No permite la desactivación de las funciones de control.

Permite activar y desactivar las funciones de control solamente si las funciones estuviesen desbloqueadas.

2 Permite activar y desactivar las funciones de control aun si las funciones estuviesen desbloqueadas.

Acceda a esta función a través del menú facilitado [[E r L] pulsando 📱 para seleccionarlo.

Luego, aparecerá el mensaje [[L - L] [] F F]. En este momento se alterará el voltaje exhibido con el mensaje DFF

Para volver activar las funciones de control, basta realizar el mismo procedimiento hecho para apagar, seleccionando con la tecla 🔏 (toque corto). Así que el usuario oprima la tecla 🍟 aparecerá el mensaje [trl 0n

NOTA: Al volver a activar las funciones de control, el PhaseLog E plus continuará respetando los valores configurados en las funciones "F 13 - Delay al activar el controlador" y " F 14 - Tiempo para rearmado del relé".

6.3.3 Exhibición de los voltajes mínimos y máximas

Pulsando la tecla 🛕 es posible ver los voltajes mínimos y máximos de cada fase. Al pulsar la tecla 🛕 (toque corto), aparecerá el mensaje $[\underline{U} \underline{o} - \underline{r}]$ (fase R) e inmediatamente sus voltajes, luego aparecen los voltajes de la fase S ($[\underline{U} \underline{o} - \underline{s}]$) y de la fase T ($[\underline{U} \underline{o} - \underline{E}]$).

6.3.4 Exhibición de medidas

Para alternar entre la visualización del voltaje de la fase R, fase S o fase T, oprima 🔽 hasta que aparezca en pantalla la fase deseada.

La tensión seleccionada será exhibida en pantalla durante 15 segundos y tras transcurrido el tiempo la indicación preferencial vuelve a ser exhibida (conforme ajustado en el parámetro F21).

6.4 Operaciones avanzadas

6.4.1 Acceso al menú principal

Acceda al menú principal pulsando las teclas A y 🔽 al mismo tiempo. Al soltar las teclas, serán exhibidas las siguientes opciones:

 $\begin{bmatrix} c & of E \end{bmatrix} - Entrada al código de acceso \\ \begin{bmatrix} c & u & c \end{bmatrix} - Alteración de los parámetros avanzados \\ \begin{bmatrix} c & U & c \end{bmatrix} - Ajuste o visualización de fecha y hora$

6.4.2 Código de acceso

Para acceder al código de acceso utilice las teclas 隆 y 🔽 y cuando listo oprima la tecla 🦉 . Para alterar algún parámetro o ajustar fecha y hora, utilice el código de acceso 123.

6.4.3 Alteración de los parámetros del controlador

Para seleccionar a la función deseada, utilice las teclas 🎴 y 🌄 . Tras seleccionar la función, pulse la tecla 🦉 (toque corto) para ver el valor configurado. Utilice las teclas 🍒 o 🄽 para alterar el valor y cuando listo, oprima 🖣 para memorizar el valor configurado y volver al menú de funciones. Para salir del menú y volver a la operación normal (indicación del voltaje), oprima la tecla ע (toque largo) hasta que aparezca - - - -

OBS: Si el bloqueo de las funciones estuviese activado, al pulsar las teclas 2 o 🔽, el controlador exhibirá el mensaje [_ [] [] en la pantalla y no permitirá el ajuste de los parámetros.

6.4.4 Ajuste de fecha y hora

Al seleccionar el menú [[[[]], si el código de acceso [[23]] haya sido introducido, el controlador entra en el modo de ajuste de fecha y hora. Utilice las teclas **a** o **y** para alterar el valor y cuando listo, oprima 🦉 para memorizar el valor configurado. Si la fecha introducida es válida será exhibido en pantalla el mensaje [E[[]]. También es posible ajustar la fecha y la hora a través del menú facilitado. En este caso, no es necesario introducir el código de acceso.

Ejemplo 1 (código de acceso correcto fue introducido):

hora iminuto intermitente

IMPORTANTE:

El controlador dispone de fuente auxiliar interna para el control del reloj, cuando hay falta de energía por hasta algunas semanas. Si el controlador amantiene apagado por un largo periodo, alternará en el display la mensaje [<u>E [[]</u>], indicando que el reloj está desprogramado en función de la baja energía de la batería. En esta situación basta ajustar la fecha y hora del controlador. Si esto sucede, es necesario que el controlador permanezca activado durante 5 horas para que la batería sea completamente cargada.

6.5 Tabla de parámetros

Fun	Descripción	Mín	Máx	Unid.	Estándar
F0	Cantidad de fases en funcionamiento		4	•	4
F02	FD2 Activa detección de inversión de fase		1-yes		1-yes
F03	FD3 Sensibilidad de la asimetría angular		100		80
F D Y	F 0 4 Tiempo para validar asimetría angular		30	seg.	5
FDS	F 0 5 Sensibilidad de la asimetría modular		100	-	80
F06	Tiempo para validar asimetría modular	0	30	seg.	5
F07	Tensión mínima de funcionamiento	90	600	Vac	90
FOB	Tensión máxima de funcionamiento	90	600	Vac	600
F09	Tiempo para validación de voltaje fuera del rango	0	30	seg.	5
F 10	Offset de indicación de voltaje R	-20	20	Vac	0
F]	Offset de indicación de voltaje S	-20	20	Vac	0
F 12	Offset de indicación de voltaje T	-20	20	Vac	0
F 13	F 13 Delay al activar el controlador		999	seg.	0
F 14	Tiempo para rearmar el relé	0	999	seg.	180
F 15	Accionamiento del registrador de datos (datalogger)	0	2	•	1
F 16	Tiempo entre cada muestra en la memoria	5	999	seg.	300
F 17	Variación de tensión (pico de tensión) para forzar registro de datos	3	DFF	Volts	DFF
F 18	Variación en el estado de salida (disparador de relé) para forzar el registro de datos	0-no	1-yes	-	0-no
F 19	Sobrescribir los datos antiguos del registrador de datos (datalogger)	0-no	1-yes	•	1-yes
F20	Indicación preferencial en pantalla	0	3	-	3
F21	Tiempo para bloqueo de funciones	no	60	seg.	no
F22	Desactivación de las funciones de control	no	2	-	no
F 2 3	Dirección en la red RS-485	1	247	-	1
	Leyenda: <u>4 E 5</u> = s				9 <u>65</u> = s

6.5.1 Descripción de los parámetros

F [] | - Cantidad de fases en funcionamiento:

En este parámetro el usuario configura cuales fases están conectadas al instrumento y que es lo que se desea monitorear

] - Solamente Fase R (utilizado en conexiones monofásicas) 2 - Fases R y S (utilizado en conexiones bifásicas)

- Fases R, S y T (utilizado en conexiones trifásicas estrella)

- Fases R, S y T (utilizado en conexiones trifásicas triángulo)

F [] 2] - Activa detección de inversión de fase:

En este parámetro se puede ajustar si el monitor trifásico hará la supervisión de la secuencia de fases, protegiendo de esta forma la carga de una posible inversión de fase

OBS.: la protección contra inversión de fase solamente está disponible si F []] es configurada con el valor 3 o 4.

F [] 3] - Sensibilidad de la asimetría angular:

En éste parámetro el usuario puede ajustar la sensibilidad con que el PhaseLog etud detectará la asimetria de ángulo de las fases configuradas en F []]. Cuanto mayor el valor de este parámetro, menor será la tolerancia al error. Si se desea desactivar este monitoreo, basta configurar la función con el valor 00.0.

La ecuación para determinar los límites de detección de la alarma es presentado en el capítulo 8.2 -Detección de alarmas de asimetría angular/modular. Cabe resaltar que los límites para indicar error de asímetria angular son dados por "promedio de los defases + tolerancia" y por "promedio de los desfases - toleracia". De esta forma, es importante observar que el límite de detección de la alarma depende de los valores actuales de cada fase medida.

Por ejemplo, si se sabe que el desfase entre dos fases de tension en un sistema trifásico es de más o menos 120° y que la suma de las fases es igual a 360°, en el caso que la función esté configurada con el valor F [] 3 =80 tendremos:

-Límite Superior: La alarma será accionada cuando el desfase sea mayor que 144° -Límite Infeior: La alarma será accionada cuando el desfase sea menor que 96

F [] 4] - Tiempo para validar asimetría angular:

Tiempo en segundos que el monitor trifásico aguarda para validar el error de asimetría angular.

F05 - Sensibilidad de la asimetría modular:

En éste parámetro el usuario puede ajustar la sensibilidad con que el PhaseLogE plue detectara la asimetria de módulo de fases configuradas en FDI. Entre mas alto sea el valor de éste parámentro mas facilmente el controlador detectara el error. En caso que se desee desactivar este monitoreamento basta configurar la función con el valor de 00.0.

La ecuación para determinar los límites de detección de la alarma es presentada en el capítulo 8.2-Detección de alarmas de asimetría angular/modular. Cabe resaltar que los límites para indicar error de asímetria modular son dados por "promedio de los tensiones + tolerancia" y por "promedio de los tensiones - toleracia" De esta forma, es importante observar que el límite de detección de la alarma depende de los valores actuales de cada fase medida. Por ejemplo, considerando que la función F [] 5] =80 y que las tensiones de las fases S y R sean iguales a 220 VRMS

-Limite Superior: La alarma será accionada cuando la tensión de fase T sea superior a 293 VRMs, pues será mayor que el promedio de los valores medidos (244 VRMs) mas la toleracnia calculada (48 VRMs). -Límite Infeior: La alarma será accionada cuando la tensión de fase T sea inferiro a 159 VRMs, pues será menor que el promedio de los valores medidos (199 VRMs) menos la toleracnia calculada (39 VRMs).

F 0 6 - Tiempo para validar asimetría modular:

Tiempo en segundos que el monitor trifásico aguarda para validar el error de asimetría modular.

F [] 7] - Tensión mínima de funcionamiento:

Límite inferior de voltaje para que el PhaseLog e dua accione la protección de carga.

F [] B - Tensión máxima de funcionamiento:

Límite superior de voltaje para que el **PhaseLog** e *un* acione a proteção de carga.

F 09 - Tiempo para validación de voltaje fuera del rango:

Tiempo en segundos que el monitor trifásico aguarda para validar el error de tensión fuera del rango OBS.: En el caso de que haya algún error en la lectura de voltaje (E - E, E - , O E - 5) activo), esta función es ignorada; o sea, la salida es desactivada inmediatamente

F 10 - Offset de indicación de voltaje R:

Este parámetro permite ajustar el offset de indicación de tensión de la fase R.

F |] - Offset de indicación de voltaje S:

Este parámetro permite ajustar el offset de indicación de tensión de la fase S.

F 12 - Offset de indicación de voltaje T:

Este parámetro permite ajustar el offset de indicación de tensión de la fase T.

F 13 - Delay al activar el controlador:

Tiempo en segundos en que el PhaseLog aguardará antes de accionar su salida.

F 14 - Tiempo para rearmar el relé:

Tiempo en segundos en que el PhaseLog E plus aguardará antes de volver a accionar su salida.

F 15 - Accionamiento del registrador de datos (datalogger):

Indica como es accionado el dispositivo de registro de voltaje:

- Siempre apagado
- Siempre encendido
- Operación manual

F 15 - Tiempo entre cada muestra en la memoria:

Período de tiempo en que el controlador grabará una muestra de los voltajes.

F 17 - Variación de tensión (pico de tensión) para forzar registro de datos:

Diferencia de voltaje en cualquiera de las fases monitoreadas para que PhaseLogE plus fuerce el registro de los datos en el datalogger, independientemente del tiempo de muestreo establecido en F 16.

F 18 -Variación en el estado de salida (disparador de relé) para forzar el registro de datos: Indica si la alteración en la salida forzará el registro de los datos en la memoria independiente del tiempo de muestreo configurado en FIB.

F 19 - Sobrescribir los datos antiguos del registrador de datos (datalogger):

Esta función indica si el controlador deberá comenzar a escribir los nuevos datos al comienzo de la memoria del datalogger cuando esta se haya llenado. Esta función evita que se pierdan los últimos datos calculados por el equipo.

F20 - Indicación preferencial en pantalla:

En este parámetro el usuario configura cual es el voltaje de fase que se desea mostrar en la pantalla como estándar:

🗌 - Fa	se R
/ - Fa	se S
	ise T
	lines

🔄 - Indicación alternada de todas las fases

F21 - Tiempo para bloqueo de funciones:

Con esa funcionalidad activada, los parámetros estarán protegidos contra alteraciones indebidas. Con el bloqueo del controlador el usuario podrá apenas ver los parámetros. Para bloquear las funciones, ver capítulo 6.3.1 - Operaciones Básicas, item Bloqueo de Funciones.

F22 - Desactivación de las funciones de control:

Permite desactivar la salida para realizar mantenimiento, ver capítulo 6.3.2 - Operaciones Básicas, ítem Desactivación de las Funciones de Control.

F23 - Dirección en la red RS-485:

Dirección del instrumento en la red para comunicación con el software SITRAD®. OBS.: En una misma red no puede haber más de un instrumento con la misma dirección

7. INDICACIONES

<u>E-r</u>	Error de lectura de voltaje fase R.
<u>E - 5</u>	Error de lectura de voltaje fase S. Obs. 1
E - E	Error de lectura de voltaje fase T.
R-	Alarma de tensión fuera del rango (Fase R).
8-2	Alarma de tensión fuera del rango (Fase S). Obs. 2
R - 3	Alarma de tensión fuera del rango (Fase T).
<u> </u>	Alarma de asimetría angular.
R - 5	Alarma de asimetría modular.
R - 6	Alarma de secuencia de fases incorrecta.
ECLO	Fecha y/u hora inválidas.
[] F F (intermitente)	Funciones de control desactivadas (modo standby activado).
RdFL	Datalogger lleno.
Edtl	Error en el datalogger.} Obs. 3
ΠΕΠ	Inicializando memoria.
ЕПЕП	Error de memoria. } Obs. 4
PPPP	Reconfigure los valores de las funciones.

Obs.1: Estos errores ocurren en caso que el respectivo voltaje medido se encuentre fuera del rango de control del equipo.

Obs.2: Esta alarma es accionada cuando alguno de los voltajes medidos es mayor que el voltaje especificado en <u>FIB</u> o menor que el voltaje especificado en <u>FIB</u>.

Obs.3: Datos presentes, pero sin punto para iniciar registro. En este caso es posible limpiar todos los registros del datalogger por medio del código de acceso [5, 12].

Obs.4: Memoria no aprobada en el self-test (enviar instrumento para mantenimiento).

8. PARÁMETROS ANALIZADOS

8.1 Gráfico Explicativo

Tensión/Voltaje



8.2 Detección de alarmas de asimetría angular/modular

S = Sensibilidad (0 a 100%) Asimetría modular:

Tolerancia = (100 - S) x (Promedio de las Tensiones Medidas)

Asimetría angular:

Tolerancia = (100 - S) x (Promedio de los Desfasajes Medidos) 100

Condición para activación de la alarma (en ambos casos): Valor medido superior al Promedio +Tolerancia o Valor medido inferior al Promedio +Tolerancia.

9. ÍTEMS OPCIONALES - Vendidos Separadamente

9.1 EasyProg ver. 02

Es un accesorio que tiene como principal función almacenar los parámetros de los controladores. A cualquier momento puede cargar nuevos parámetros de un controlador, y descargar en una línea de producción (del mismo controlador), por ejemplo.

Posee tres tipos de conexiones para cargar o descargar los parámetros:

- Serial RS-485: Se conecta vía red RS-485 al controlador (solamente para los controladores que poseen RS-485).

 - USB: puede ser conectado a la computadora por el puerto USB, utilizando el Editor de Recetas del Sitrad. Los parámetros pueden ser copiados, editados y grabados en EasyProg ver. O2. El puerto USB también puede tener la función de alimentar eléctricamente a EasyProg ver. O2 y o controlador (cuando usado en conjunto USB y Serial TTL).

- Serial TTL: El controlador puede ser conectado directamente a EasyProg ver. O2 por la conexión Serial TTL. De esta forma a EasyProg ver. O2 podrá ser alimentada por el PhaseLog e ptus, o viceversa.

 El editor de recetas Sitrad 4.13.x y el programa EasyProg Editor no soportan PhaseLog E v5. Para enviar recetas a través de EasyProg a PhaseLog E v5, inicialmente debe cargar una receta desde un controlador y luego enviar la receta a otro controlador.



9.2 Ecase

Tapa protectora para controladores (línea Evolution), impide la entrada de agua y la humedad interior. Protege el producto cuando sea realizado el lavado del local donde está instalado el controlador.



9.3 Marco Extendido

El marco extendido de Full Gauge Controls permite la instalación de las líneas Evolution y Ri con medidas 76x34x77 mm (medida de recorte de 71x29mm para instalación en el marco estendido) en distintas situaciones, pues no requiere precisión en el recorte para insertar el instrumento. Permite la personalización mediante etiquetas auto adhesivas y el contacto de la empresa; además de incluir 2 interruptores de 10A (250 Vac) que pueden activar luz interior, cortina de aire, encendido / apagado del sistema o del ventilador.



9.4 Filtro supresor de ruído eléctrico

Esquema de conexión de supresores en contactor



A1 y A2 son los bornes de la bobina del contactor.

Esquema de conexión de supresores en cargas accionamiento directo



Para accionamiento directo leve en consideración la corriente máxima especificada.

10 - INTERCONECTANDO CONTROLADORES, INTERFACE SERIAL RS-485 Y COMPUTADORA

* INTERFAZ SERIAL RS-485



. ablecer la conexión de los Dispositivo utilizado para establecer la conexión instrumentos de Full Gauge Controls con el Sitrad

Full Gauge ofrece diferentes opciones de interfaz, incluyendo tecnologías como USB, Ethernet, Wifi, entre otras. Para más información consulta Full Gauge Controls. Vendido Separadamente.

PROTOCOLO MODEUS El controlador permite configurar el puerta de comunicación R3-485 para el protocolo MODBUS-RTU. Para obtener más información sobre los comandos implementados y la tabla de registro, comuniquese con Full Gauge Controls.



BLOQUE DE CONEXIÓN

Se utiliza para interconectar más de un controlador a la Interfaz. Los cables deben conectarse de la siguiente forma: El terminal A del controlador se conecta al terminal A del bloque de conexión que, por su parte, debe ser conectado con el terminal A de la interfaz. Repita este procedimiento para los terminales B v. 4 de los cuales 4 es la malla del cable.

El PhaseLoge etca permite configurar el puerto de comunicación RS-485 para el protocolo MODBUS-RTU. Para obtener más información sobre los comandos implementados y la tabla de registro, comuniquese con Full Gauge Controls.

INFORMACIONES AMBIENTALES Embalaje:

Los materiales empleados en los embalajes de los productos Full Gauge son el 100% reciclables. Haga su disposición a través de agentes especializados de reciclaje.

Producto:

Los componentes empleados en los controladores Full Gauge pueden ser reciclados y reaprovechados si son desmontados por empresas especializadas.

Disposición:

No queme ni arroje en la basura doméstica los controladores que alcancen el final de su vida útil. Observe la legislación vigente en su región con respecto al destino del producto. En caso de dudas entre en contacto con Full Gauge Controls.

Los productos fabricados por Full Gauge Controls, desde mayo de 2005, tienen plazo de zarantia de 02 (dos) años, contados a partir de la fecha de venta consignada en la factura. Los mismos poseen garantía en caso de defectos de fabricación que los vuelvan impropios o inadecuados a las aplicaciones para los cuales se destinan.

EXCLUSIÓN DE LA GARANTÍA

LA GARANTÍA no suple costos de transporte, flete y seguro, para envío de los productos, con indicios de defecto o mal funcionamiento, a la asistencia técnica. Tampoco están garantizados los siguientes eventos: el desgaste natural de piezas por el uso continuo y frecuente; daños en la parte externa causado por caídas o acondicionamiento inadecuado; intento de reparación/violación con daños provocados por persona no autorizada por FULL GAUGE y en desacuerdo con las instrucciones que forman parte del descriptivo técnico.

PÉRDIDA DE GARANTÍA

El producto perderá la garantía, automáticamente, cuando: no fueren observadas las instrucciones de utilización y montaje contenidas en el

descriptivo técnico y los procedimientos de instalación contenidas en la Norma IEC60364: - fuere sometido a las condiciones fuera de los límites especificados en el respectivo descriptivo técnico;

- fuere violado o reparado por persona que no sea del equipo técnico de Full Gauge Controls

- el daño fuere causado por caída, golpe o impacto;
- ocurrir infiltración del agua; - el daño fuere causado por descarga atmosférica;
- ocurrir sobrecarga que cause la degradación de los componentes y partes del producto.

UTILIZACIÓN DE LA GARANTÍA

Para usufructuar de esta garantía, el cliente deberá enviar el producto a Full Gauge Controls, juntamente con la factura de compra, debidamente acondicionado para que no ocurra daños en el transporte. Para un mejor atendimiento, solicitamos remitir el mayor volumen de informaciones posible, referente a la ocurrencia detectada. Lo mismo será analizado y sometido a testes completos de funcionamiento. El análisis del producto y su eventual mantenimiento solamente serán realizados por el equipo técnico de Full Gauge Controls en la dirección: Rua Júlio de Castilhos, nº 250 - Canoas - Rio Grande do Sul - Brasil - CEP: 92120-030.

©Copyright 2022 • Full Gauge Controls ® • Derechos reservados.